sonnea

…lässt Ihre Fenster sprechen…

2 JAHRE GARANTIE

Durch exakte Kontrolle des Produktionsprozesses kann SONNEA für die Qualität der Produkte garantieren. Jedes Rollo entspricht den höchsten Anforderungen und lässt bei richtiger Montage und Bedienung Ihre Fenster sprechen. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



www.sonnea.at





MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

MAXIROLL UND MAXIDUO

MaR/MaD

sonnea

MONTAGE

Hinweis: Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.


☑ Montage vor der Fensternische (an der Decke)

1. DIE BEIGEFÜGTEN CLIPS AN DER DECKE BEFESTIGEN

Die Positionen der Deckenclips ermitteln. Die Clips so anbringen, dass der Abstand zwischen Clip und Rollo--Ende 5-15 cm beträgt.



2. DIE KASSETTE IN DIE BEIDEN DECKENCLIPS EINHÄNGEN UND DANN NACH OBEN IN DIE DECKENCLIPS EINCLIPPEN



sonnea

3. DEN BEHANG AUSRICHTEN

Überprüfen, ob die vordere und hintere Stofflage parallel zueinander verlaufen. Falls nicht, wie folgt vorgehen: Rollo zuerst ganz nach unten lassen, die vordere Stofflage im Aluminiumrohr horizontal so verschieben, dass links und rechts ein gleicher Abstand zum Wellenende entsteht.



☑ Montage vor der Fensternische (an der Wand)

1. DIE BEIGEFÜGTEN CLIPS AN DER WAND BEFESTIGEN

Die Positionen der Clips ermitteln. Die Clips so anbringen, dass der Abstand zwischen Clip und Rollo-Ende 5-15 cm beträgt.



sonnea

2. DIE KASSETTE IN DIE BEIDEN CLIPS EINHÄNGEN UND DANN NACH OBEN IN DIE CLIPS EINCLIPPEN



3. DEN BEHANG AUSRICHTEN

Überprüfen, ob die vordere und hintere Stofflage parallel zueinander verlaufen. Falls nicht, wie folgt vorgehen: Rollo zuerst ganz nach unten lassen, die vordere Stofflage im Aluminiumrohr horizontal so verschieben, dass links und rechts ein gleicher Abstand zum Wellenende entsteht.



BEDIENUNG

Kugelkette zum Herablassen und Hochziehen des Behangs

PFLEGE

Mit weichem feuchtem Lappen reinigen.

sonnea